Быстрый старт' EuroSchal[®] для2007 Windows



1. Основы

Установка EuroSchal®

1. Убедитесь, что установлена операционная система Windows 3.1(1) или Windows XP95,98,2000,, 7-32 бит. (под Windows 7-64 bit только в режиме Virtual PC !) установлен на вашем компьютере.

2. Вставьте CD-ROM EuroSchal[®] в дисковод. В менеджере программ Windows выберите команду **Выполнить** (меню **Файл**). В командной строке введите **букву диска:Setup\Setup.exe** и выберите "OK".

3. Следуйте инструкциям по установке на экране

4. После установки подключите хардлок (донгл, только для полной версии) к порту параллельного принтера вашего компьютера. Вы можете снова подключить принтер к донглу. Если появляется сообщение об ошибке, проверьте, подключен ли донгл к правильному интерфейсу. После подключения принтера к донглу включите принтер.

Начало работы EuroScarf®

Нажмите дважды на символ EuroScarf®.

Ввод с помощью мыши

Используйте левую кнопку мыши для выбора команд. Используйте правую кнопку мыши для отображения контекстных меню.

Выбор команд

Вы можете выбирать команды с помощью

- Щелкните мышью на кнопке панели инструментов
- Выберите команду из меню.

Создание новых планов

Вы можете создать новый план, нажав на кнопку "Новый".

Символ "Новый

D

õ

Символ

"Открыто

Открыть существующие планы

Если вы хотите открыть один из последних отредактированных планов, выберите ge-. Выберите нужный файл в меню **Файл.** Вы можете открыть существующий поэтажный план, нажав на кнопку "Открыть".



Сохранить планы

Вы сохраняете план местности, нажав на кнопку "Сохранить".

Символ "Сохранить

Печать

Если вы хотите распечатать план, нажмите "Печать".

Символ "Печать

Если принтер еще не установлен, обратитесь к руководству по эксплуатации принтера за информацией об установке и подключении принтера.

Страница 2

с сайта 5 Закройте план и завершите работу EuroSchal

По окончании работы закройте активный план и выйдите из EuroSchal[®], выбрав команду Exit в меню File. Если вы хотите продолжить работу над другим планом, активный план автоматически закрывается при выборе "Новый" или "Отмена". Нажмите кнопку "Открыть".

2. Ввод и редактирование

Приведенные ниже команды могут быть вызваны с помощью

- Шелчок по кнопке на панели инструментов
- Выбор команды из контекстного меню (Это меню появляется при наведении мыши на план этажа и нажатии правой кнопки мыши).

Режим ввода



Чтобы иметь возможность вводить и редактировать планы, переключитесь в режим ввода (нажмите на "Вид плана") и выберите ввод стен (нажмите на "Ввод стен");

Символ см. следующий пункт). "Вид плана"

Настенный вход



Щелкните мышью на символе ввода стены, затем с помощью мыши определите начальную точку на свободной области экрана (нажмите левую кнопку мыши один раз1).

"Вход в стену"

Проведите мышью по линии стены (в нижней части экрана вы увидите текущие данные стены), после повторного нажатия левой кнопки мыши вы можете ввести точную длину стены, высоту стены и угол. Чтобы соединить новую стену с существующей, укажите мышью на нужную точку соединения. Важно: рядом с курсором должна появиться **маленькая точка** (только на углах) или **маленькая** линия (только на линиях, например, в середине линии стены), только тогда стены будут соединены. Нарисуйте вторую стену так же, как и первую. (нажав левую кнопку мыши в нужной начальной точке). Длина стены или угол наклона всегда относятся к стороне зеленой стены. Вы также можете изменить сторону зеленой стены, нажав правую кнопку мыши во время рисования стены и тем самым открыв меню. В этом меню вы также можете изменить толщину стенки и активировать функцию Ortho. Ortho означает, что можно рисовать только горизонтальные и вертикальные стены; если эта функция деактивирована (галочка отсутствует), то можно рисовать и любые наклонные стены.

Редактировать стены



стен"

"Редактирование

Чтобы отредактировать введенные стены, нажмите на символ "Редактировать стены": Вы можете отметить отдельные стены, щелкнув по ним. С помощью правой кнопки мыши

для вызова контекстного меню. В этом меню вы можете выбирать между различными командами: Удалить стены, Отметить все стены, Снять выделение стен, Переместить стены, Редактировать-отменить стены и Масштаб.



Вход тактового генератора

"Вход для часов'

После завершения ввода стен можно разделить план земли на полосы. Для этого нажмите на символ "Pitch input". Отметьте нужную стену.

Появится диалоговое окно, в котором можно ввести начало отрезка относительно точек А или В. Подтвердите ввод нажатием "ОК", и начало отрезка будет установлено. Вы подтверждаете ввод кнопкой "ОК", и начало полосы установлено. Ошибочно введенные бары можно удалить через контекстное меню (команда Удалить бары) или символ "Отменить".

Заказ бара



"Заказ бара"

этого нажмите на символ "барный ордер". Затем нажмите на первую полосу и введите нужное число в появившемся поле. Продолжайте таким образом, пока

После того как ввод баров завершен, необходимо определить их порядок. Для

Т**ТЇ** Симво

Редактировать бары

Чтобы отредактировать полосы, выберите "Редактировать полосы". Теперь вы можете отмечать границы полос (внимание: цельтесь тщательно!) и редактировать их с помощью команд контекстного меню (щелчок правой кнопкой мыши). Редактировать, нажав третью кнопку мыши).

Введите смещение по высоте

каждая полоска не будет иметь свой номер.

Символ "Введите коэффициенты высоты

"Редактировать бары"

> Чтобы ввести смещение по высоте, нажмите "Ввести смещение по высоте". В Вход работает так же, как и в случае "входа в бар". Смещение по высоте также должно быть закрыто!



Введите высоту стены

симво Л Чтобы определить высоту стен для смещения высоты, выберите "Ввести высоту стены". Теперь отметьте нужное смещение по высоте и введите в диалоговом окне следующее чтобы установить желаемую высоту стены.

"Высота ЧТОБЫ У стены"

Редактирование смещения высоты

Редактирование смещения высоты происходит так же, как и в "Редактировать планки".



"Редактироват ь смещение высоты"

Настройки

Если выбрать режим плана и вызвать контекстное меню (правой кнопкой мыши), то в нем также можно найти следующие команды:











Символ "Максимальная ширина элемента

Вы выбираете нужную настройку, отмечаете соответствующую стену и вводите значения или свой выбор в появившемся окне.



Команды отмены

Если вы допустили какие-либо ошибки при вводе или редактировании плана, вы можете удалить их, нажав на кнопку "Отменить".

л "Отменить"

3. Интернат



Режим выдержки

Чтобы иметь возможность формировать планы и редактировать списки запасов или материалов, переключитесь в режим опалубки (нажмите на "Вид опалубки").

"Режим выдержки переключайтесь между введенными барами с помощью выпадающего окна в верхней части экрана - или щелкните по нужному бару непосредственно на плане этажа.

Schewe Baugeräte & Software * Pfaffingerstr. * 27D-83533 Edling * ISDN 08071-93040 * Факс: -93046 Интернет: http://www.euroschal.de * Электронная почта: info@euroschal.de

Параметры опалубки



Символ "Параметры защиты

При нажатии на эту кнопку EuroSchal® отображает диалоговые окна, в которых можно выбрать

может определить точные параметры опалубки. Графики соответствующих текстов настроек можно увеличить щелчком мыши. Здесь вы можете определить собственные правила опалубки.

План опалубки



Чтобы сформировать план, выберите символ "Сформировать план". Если подшипник не выбран, сначала появляется окно выбора подшипника. Затем вы увидите слайд

"Доска объявлений" окно журнала, в котором можно выполнить различные настройки опалубки. После подтверждения "ОК" план будет закрыт.

Выберите подшипник



Если у вас несколько подшипников, вы можете использовать эту функцию для переключения между ними.

"Выбор акций"



Менеджер склада

Символ "Менеджер С помощью менеджера склада вы можете управлять складом или складом, регистрировать складские запасы и

склада

блокировать элементы, бронировать проекты, создавать новые склады и многое другое.

Редактирование списка материалов



После нажатия на этот символ появляются списки материалов для активного плана (план должен быть закрыт). Вы можете просмотреть список материалов для каждого бара, а также для

"Список материалов"

Отображение и печать всего плана этажа. Список материалов также можно редактировать (команда **Edit**): Вы можете изменить номера деталей, перезаписав их. Вы можете добавить дополнительные элементы из правого списка, выделив элемент и нажав кнопку "<-". В разделе Настройки можно определить, какой текст должен появляться в нижней части списка при печати.

Вид сбоку



Чтобы иметь возможность просматривать отдельные стены плана сбоку, нажмите на кнопку "Вид сбоку".

"Вид сбоку"

Символ "Вид

Посмотреть



Здесь вы задаете, как (цвет и т.д.) будут использоваться аксессуары, вырезы, планки, маркировка и т.д.

для отображения на экране или принтере.

4. Функция масштабирования



Вы можете увеличить план (или опалубку, или вид сбоку), нажав на "Zoom" на панели инструментов. В появившемся окне масштабирования можно перетаскивать участки масштабирования по своему усмотрению. Или выберите команду Zoom из контекстного меню и перетащите участок масштабирования непосредственно на план. Нажмите на "Вид плана", "Вид опалубки" или "Вид сбоку", чтобы отменить увеличение.

Schewe Baugeräte & Software * Pfaffingerstr. * 27D-83533 Edling * ISDN 08071-93040 * Факс: -93046 Интернет: http://www.euroschal.de * Электронная почта: info@euroschal.de

Страница 5 с сайта 5

5. Предложение о покупке/аренде



"покупки / Предложение аренды" Эта функция является дополнительным модулем и доступна только тем клиентам, которые ее приобрели. Здесь вы можете создавать предложения по продаже и аренде опалубки на основе взаимосвязанных планов этажей.

6. Дополнительные настройки

В строке меню можно выполнить дополнительные настройки.

Фай

Л Здесь вы можете вызвать привычные команды, такие как новый файл, открыть, удалить, сохранить, распечатать и т.д. Здесь же можно ввести данные проекта соответствующего плана.

Редактировать

В разделе Редактирование вы найдете команду **Отменить** и **Изменить размер плана**. Это позволяет изменить размер плана по желанию или подогнать его под существующий план. Кроме того, вы найдете меню для ввода стены или опалубки, а также для управления запасами (в зависимости от режима).

Дисплей

В режиме плана здесь можно включить и выключить нанесение размеров, а также задать цвета заливки стен. В режиме опалубки можно также выбрать цвета заливки, переключиться на вид сбоку и задать параметры вывода изображения на экран (см. значок

"View").

Настройки

В режиме опалубки вы можете выбрать один из множества вариантов расположения элементов опалубки в разделе Настройки.

Windows

Здесь можно переключаться между видом плана земли, видом опалубки и видом сбоку.

Помощь

Информация о производителе.

За успешное планирование опалубки с EuroSchal®... С

наилучшими пожеланиями

Ваша команда Schewe

Внимание!

Это лишь краткое руководство, не претендующее на полноту.

Если у вас возникли вопросы или проблемы, пожалуйста,

свяжитесь с производителем.